SI LEDライト付点検鏡

取扱説明書

品番:IMLED-2030R


この度はLEDライト付点検鏡をお買上げいただきありがとうございます。 ご使用前に、本書をよくお読みいただき正しくお使いくださいますようお願い申し上げます。

用 途

◇暗く見えにくい機器内部の検査・修理・点検作業に

仕 様

本体長さ	約305mm (ミラーを含まない)	電源	単3形乾電池 2本
ライト	白色LED	付属品	ミラー用保護フィルム 各サイズ1枚
ミラー	丸型 φ20mm / 丸型 φ30mm		
本体質量	約 $70g$ (丸型ミラー ϕ 3 0 mmを含む/電池を含まない)		



電池の入れ方

- 1. 電池キャップを回し、電池ケースから取り外してください。(図1)
- 2. 電池の () を確認して電池ケースにセット し、キャップを右に回して確実に締め付けてく ださい。(図2)






ミラーの交換

ミラーをLEDライト側から差し込んでスライドさせ、②の位置まで入れてください。(図3)

※ミラーは約20mmの範囲でスライドさせて伸縮が可能 です。



保護フィルム

ミラー割れ時の 破片の飛散防止用

- 1. ミラーの汚れを柔らかい布で拭き取ってください。
- 2. 剥離フィルムのツマミを持って剥離フィルムを剥が してください。(図4)
- 3. 剥がした面(保護フィルム)をミラーに貼ってください。(図5)





- ※保護フィルムをミラーに貼ることにより、貼る前よりも曇ったように見えます。点検鏡の使用目的に合わせて で使用ください。
- ※保護フィルムはミラーが割れた時の破片の飛散防止用フィルムです。ミラーの割れ防止や傷防止のフィルムではありません。また、ミラーの割れ方によっては破片が飛散する場合がありますので、十分ご注意ください。

介で注意

- ●本製品の用途以外のご使用は事故やけがの原因となりますのでおやめください。
- ●電池は単3形乾電池を使用し、⊕ の方向を確認して間違わずに入れてください。
- ●長時間ご使用にならない場合は、電池の液漏れ防止のため、電池を取り出して保管してください。
- ●LEDライトを間近で見たり、長時間見つめたりしないでください。目を傷める原因となります。
- ●本製品は防水仕様ではありません。濡らさないように注意し、雨の日の屋外及び水中などでのご使用はおやめください。
- ●分解・改造はしないでください。
- ■落としたり、ぶつけたりしないでください。

※製品改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。

SK 新潟精楑株式会社

〒955-0055 新潟県三条市塚野目5丁目3番14号
☎ (0256)33-5502(代) FAX(0256)33-5528
URL http://www.niigataseiki.co.jp
E1181-Q 2401